

## Inhalt des *Self-Service*-Sets

1 x Montagestift

1 x Haftmagnet

4 x Kontakttring

1 x Isolierhülse



*Self*  
**SERVICE  
SET**  
für Schweißpistolen  
der GS 45-Reihe

## Auswechseln der Serviceteile



1. Die Magnethülse der Schweißeinheit an der Pistole lösen.



2. Den Magnetbolzenhalter heraddrehen.



3. Den Magnetbolzenhalter anheben.



4. Die Isolierhülse lösen.



5. Die Isolierhülse abnehmen.



6. Den Kontakttring abnehmen.



7. Den Magnet abnehmen.



8. Nach dem Zusammenbauen in umgekehrter Reihenfolge die Magnethülse der Schweißeinheit **unbedingt wieder kräftig anziehen**.

## Reinigen von Serviceteilen



Haftmagnet und Kontakttring können anstatt ausgetauscht oft auch gereinigt werden. Dazu einige Male mit der verschmutzten Seite über feines Schleifpapier bewegen.