



# KAIFOAM PE-DHplus

VERARBEITUNGSHINWEISE ■ 02.2013

---

## Vor der Montage ist zu beachten:

- Rohre und Dämmstoffe sollten beim Einbau trocken, nicht verunreinigt oder nass sein.
- Feuchtigkeit vom Rohr fernhalten.
- Einbauvorschriften der Rohrhersteller beachten.
- Vorschriften für den Korrosionsschutz beachten.

## Montageempfehlung:

- Die Montage der KAIFOAM PE-DHplus ist sehr einfach.
- Mit der KAIFOAM PE-DHplus gedämmte Rohrleitungen parallel und geradlinig verlegen.
- Möglichst rechtwinklig zu den umgebenden Wänden arbeiten.
- Abstand zwischen Warm- und Kaltwasserleitungen 30 mm beachten.
- Maximale Breite / Stützweite 120 mm, das bedeutet: maximal 5 Dämmhülsen nebeneinander
- Zwischen den Stützweiten soll 200 mm Estrich verlegt sein, Dämmhülse zu Dämmhülse oder Dämmhülse zu Wand.
- Stöße zwischen der KAIFOAM PE-DHplus mit KAIFOAM PE Klebeband abdecken.